

ACESSÓRIOS OPCIONAIS PARA MICROFONE GOOSENECK



PS518

Base para microfone gooseneck

- . 10 metros de cabo de microfone (XLR3M) que pode ser conectado na parte traseira ou inferior.
- . Energia através de Phantom DC de 48V
- . Seletor programável de suave toque:
Apertar para falar / apertar para ficar mudo
Ligar / desligar